

FRITZ!BOX

Anleitung zum ändern des WLAN-Namens

Anschließen und im Internet surfen.

Stand: September 2018




STADTWERKE-WT.DE

1

PASSWORT EINRICHTEN

- Starten Sie Ihren Internetbrowser.
- Geben Sie „**fritz.box**“ in die Adresszeile ein.
- Bei erstem Aufruf der Konfigurationsmaske muss ein Passwort eingegeben werden, ohne das der spätere Zugriff nicht möglich ist.
- Geben Sie Ihr Wunschpasswort ein.
- Drücken Sie auf „OK“.

Nun öffnet sich das Menü der Fritz Box.




2

NAME DES WLAN-FUNKNETZES ANPASSEN

TIPP: Verwenden Sie einen individuellen WLAN-Name zur eindeutigen Unterscheidung benachbarter WLANs.

- Öffnen Sie im Menü das Fenster „**WLAN**“.
- Klicken Sie auf den Reiter „**Funknetz**“.
- Geben Sie Ihren Wunschnamen unter „**Name des WLAN-Funknetzes (SSID)**“ ein.
- Drücken Sie auf „**Übernehmen**“.


Im erweiterten Modus können für 2,4 Ghz und 5 GHz unterschiedliche Namen vergeben werden.



TIPP: Nur bei Bedarf ändern.

- Öffnen Sie im Menü das Fenster „WLAN“.
- Klicken Sie auf die Sparte „Sicherheit“.
- Geben Sie im Feld „WLAN-Netzwerksschlüssel“ Ihr neues Wunschpasswort ein.
- Drücken Sie auf „Übernehmen“.

Ohne den Netzwerkschlüssel können keine WLAN-Geräte verbunden werden.



ZUSTANDSANZEIGE – DIE LEUCHTDIODEN AN DER FRITZ!BOX

	leuchtet	blinkt
Power/DSL	Stromzufuhr besteht.	Stromzufuhr besteht, die Verbindung ins Telekommunikationsnetz wird hergestellt oder ist unterbrochen.
Internet	Eine Telefonverbindung über das Internet besteht.	Ohne Funktion.
Festnetz	Ohne Funktion.	Ohne Funktion.
WLAN	Die WLAN-Funktion ist eingeschaltet.	- Die WLAN-Einstellungen werden übernommen. - Das Funknetz wird ein- oder ausgeschaltet. - WLAN Protected Setup (WPS) wird ausgeführt oder abgebrochen.
Info	Ein in der Benutzeroberfläche unter „System / Info-Anzeige“ eingestelltes Ereignis wird angezeigt.	- Die Firmware wird aktualisiert. - Neue Nachrichten auf FRITZ!Box-Anrufbeantworter, der Online-Zähler hat den festgelegten Wert erreicht oder ein anderes eingestelltes Ereignis wird angezeigt. - Anmeldevorgang für ein DECT-Handgerät läuft. - (Blinkt rot) Es ist ein Fehler aufgetreten. Geben sie „fritz.box“ in Ihren Internetbrowser ein und folgen Sie den Hinweisen in der Übersicht.

WEGWEISER KUNDENSERVICE

Konfigurationsseite

Die Konfigurationsseite „fritz.box“ ist detailliert dokumentiert. Für jede Seite ist eine ausführliche Online-Hilfe eingerichtet.

Handbuch

Die FRITZ!Box ist ausführlich im Benutzerhandbuch beschrieben. Sie finden das Handbuch als PDF auf der Internetseite ww.avm.de im Bereich „Service“ sowie auf der beigelegten FRITZ!Box-CD im Ordner „Dokumentation“.

FRITZ!Box Service-Portal

Im FRITZ!Box Service-Portal erhalten Sie Tipps speziell für Ihre FRITZ!Box.

www.avm.de/serviceportale

Bitte beachten Sie: Die FRITZ!Box ist für den Betrieb im Netz der Stadtwerke Waldshut-Tiengen konfiguriert. Die netzseitigen Einstellungen dürfen nicht verändert werden.



Die FRITZ!Box erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG (Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, R&TTE) sowie der EU-Richtlinie 2009/125/EG (Richtlinie über umweltgerechte Gestaltung energiebetriebender Produkte). Die Konformität der FRITZ!Box mit den genannten Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Die ausführliche CE-Konformitätserklärung finden Sie im Handbuch (PDF) auf der beigelegten FRITZ!Box CD im Verzeichnis „Dokumentation“.

Die Funktechnik dieses Gerätes ist für die Verwendung in allen Ländern der Europäischen Union sowie in der Schweiz, in Norwegen und Island vorgesehen. In Frankreich ist nur der Betrieb in geschlossenen Räumen zulässig.